

Gebrauchsanweisung für SUDHAUS Zahlenschloss „COMBI-CODE mit Codefindung (CCC) und Hauptschlüssel-Funktion (HS)“ 1153

Dieses Kombinations-Zahlenschloss ist beim Kauf so eingestellt, dass es sich bei „3-3-3“ öffnet. Sie können aber auch Ihre eigene geheime Kombination mit den drei Zahlenrädern wählen, indem Sie wie folgt vorgehen:

1. Ausgangscode, hier „3-3-3“
2. Drehen Sie das Dreieck (∇), welches sich auf dem Bedienungsknopf befindet, auf das Symbol „offenes Schloss“. Anschließend bewegen Sie den Knopf weiter, bis ∇ und ∇ voreinander stehen und halten Sie ihn während des Codiervorgangs fest
3. Sie befinden sich nun in der Codierstellung und können Ihren neuen geheimen Code einstellen. Notieren Sie sich die neuen Zahlen zur Sicherheit. Diese sollten jedoch unzugänglich für andere Personen sein
4. Drehen Sie den Knopf um ca. 45° zurück (siehe Skizze). Ihr neuer Code ist jetzt eingestellt
5. Nun kann das Schloss nur mit Ihrem Geheimcode bzw. mit dem Hauptschlüssel geöffnet werden

Wenn Sie eine neue Zahlenkombination einstellen möchten, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4. Als Ausgangsposition ist allerdings der zuletzt eingestellte Code zu nehmen.

Eine **zusätzliche Öffnungsmöglichkeit mit gleichzeitiger Codefindung** bietet der eingebaute Schließzylinder mit Hauptschlüssel-Funktion (HS) im Drehknopf. Er dient zur Überbrückung der Sperrfunktion des Zahlenschlosses. Der Code muss hierfür nicht bekannt sein. Bei Benutzung des Hauptschlüssels kann der Code herausgefunden werden, die Zahlenräder drehen sich auf den eingestellten Geheimcode. Eine neue Codierung mit dem Hauptschlüssel ist ausführbar. Zum Öffnen des Schlosses mittels Schlüssel gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drehen des Schließzylinders mit Hilfe des Schlüssels um 90°
2. Schlüssel in dieser Position belassen, nicht herausnehmen. Knopf um 180° in die „Offen-Stellung“ bewegen
3. Zurückdrehen des Schlüssels um 90° und abziehen. Der Zugang zum Objekt ist nun möglich.

Zum Verriegeln wird der Knopf in die „Geschlossen-Stellung“ gedreht. Anschließend sind die Zahlenräder manuell zu verdrehen. Sie müssen in eine Position gebracht werden, die nicht der Codestellung entspricht, da das Schloss sonst geöffnet bleibt.

