

| Liste der Bestandteile für Arbeitsstuhl 300100, 300512 | | | |
|--|--------|---|--------------|
| Code 1 | Code 2 | Beschreibung | Menge (Stk.) |
| 4004 | | Rückenlehne Tulip | 1 |
| 4005 | | Sitzfläche tulip | 1 |
| 4001 | | Haube Snodo | 1 |
| 1045 | 208039 | Stuhlkreuz | 1 |
| 2601 | 208019 | Permanenkontakt (komplet) | 1 |
| 8423 | 208020 | Blech unter der Sitzfläche, Hebel | 1 |
| 2809 | 208021 | Gasdruckfeder schwarz- die Kappe entfernen, falls vorhanden!!! | 1 |
| 2900 | 208024 | Gasdruckfederhaube teleskopische | 1 |
| 1101 | 208073 | Gummirolle Durchmesser 11 | 5 |
| 2475 | 208001 | Armlehne Kunststoff Golf (Stk.) | 2 |
| | | | |
| | | | |



1. Rollen bzw. Gleiter am Kreuz befestigen
2. Auf Gasdruckfeder 2809 die Haube 2900 einstecken
3. Gasdruckfeder mit dem Kreuz befestigen
4. Sitzfläche auf Gasdruckfeder einstecken
5. Gelenk der Rückenmechanik 2601 in die Rückenlehne 4001 einsetzen und mit der oberen Schraube (1) befestigen – kürzeres Gewinde
6. Gelenk der Rückenmechanik einer Sitzfläche 2601 einsetzen und mit der Schraube (2) befestigen – längeres Gewinde
7. Armlehnen 2475 zur Sitzfläche 4005 mit Schrauben M6x20 fest befestigen

Instandhaltung :

1. Schrauben regelmäßig anziehen - Nr. 1 a Nr. 2
2. die Oberfläche leicht nur mit lauwarmem Wasser und Spülmittel abwischen (keine organische Lösungsmittel verwenden)

Inkl. Armlehnen, klein Paket