

# **BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN MÖBELTRESOR SATURN LE**

## **Betrieb des Möbeltresors der Serie SATURN LE**

Das Schloss enthält einen Schlüssel, mit dem vorsichtig manipuliert werden muss. Achten Sie daher beim Aufschließen darauf, dass der Schlüssel bis ganz „unten“ in das Schloss eingesteckt ist, drehen Sie ihn leicht. Wackeln Sie nicht am Schlüssel, da dies den Führungsdorn beschädigen kann. Öffnen Sie das Schloss nicht gewaltsam, es besteht die Gefahr der Beschädigung oder des Bruchs der Zähne des Schlüssels.

Wir empfehlen, den Schlüssel nicht in einer staubigen oder schmutzigen Umgebung aufzubewahren. Schmutz kann in die innere Führung des Schlüssels gelangen. Ein schmutziger Schlüssel „passt“ nicht richtig auf den Schlossboden und ist somit in seiner Funktion eingeschränkt. Beim Umgang mit einem verschmutzten Schlüssel besteht die Gefahr einer Beschädigung des Schlosses.

## **Instandhaltung des Tresors der Serie Saturn LE**

Die Funktionsteile der Verriegelungsmechanismen werden keiner nennenswerten mechanischen Belastung ausgesetzt, jedoch entsteht in diesen Teilen Reibung, die durch das Auftragen von Schmiermitteln gemildert wird. Schmiermittel trocknen bei Gebrauch aus, und die Mechanismen können laut werden und reiben. Daher empfehlen wir, die beweglichen Teile der Mechanik (Verriegelungsstifte) bei Bedarf zu überprüfen und zu schmieren.

Die Reinigung der Oberfläche des Tresors SATURN LE sollte nur mit nicht haftenden Mitteln erfolgen. Bei Lackschäden, die durch die Verwendung falscher Produkte verursacht wurden (Lack verkratzt usw.), kann das Produkt nicht garantiert werden..

## **Informationen zur Verankerung des Tresors der Serie SATURN LE**

Um die Sicherheit des Tresors der Serie SATURN LE für die Sicherheitsklasse Z1 zu erfüllen, MUSS der Tresor fest mit dem Boden oder der Rückwand verankert werden. Dafür sind die Ankerlöcher im Tresormantel bestimmt. Für die richtige Auswahl des Verankerungselements muss der Baustoff beachtet werden, an dem der Tresor verankert wird.