


Gebrauchsanweisung für Kleiderablagewand


Artikelnummer: 410024, 410025



#	A	B	C	D	E	F	G	H
Bestandteile	Regalboden	Regalboden	obere Stange	untere Stange	Fuß	Regalhalter	Kleiderstange 750mm /450mm	Leiste 450mm
Počet	2	2	6	6	6	48	2/1	2


SCHRITT 1:

Drehen Sie langsam die Füßen in die unteren Stangen




SCHRITT 2:

Stecken Sie die Regalhalterungen auf untere Stangen ein, wo Sie den Regalboden platzieren möchten (mit engerer Seite nach oben). Stecken Sie den Regalboden in Nuten auf unterer Stange ein.




SCHRITT 3:

Wiederholen Sie den Schritt 2 für weitere Regalböden.




SCHRITT 4:

Verschrauben Sie die obere Stange in untere Stange, mit der Seite mit Verbindungsstücken.




SCHRITT 5:

Stecken Sie die Bodenhalterungen auf die Stangen (siehe Abbildung) ein. Die Halterungen sollten in der gleichen Höhe sein. Dann stecken die Leiste ein.



SCHRITT 6:

Stecken Sie das letzte Teil ein, siehe Schritt 2.



SCHRITT 7:

Befestigen Sie die Kleiderstangen mit beigelegten Haken und befestigen Sie gleich auch die Leisten.



SCHRITT 8:

Im Bedarfsfall passen Sie die FüÙe an.

