


Montageanleitung für den Reinigungswagen mit Sackhalter

Katalognummer: 403125



Schritt 1:

Bringen Sie die Mittelpfosten und die Seitenpfosten wie in der Abbildung gezeigt in die richtige Position zum mittleren Regal. Befestigen Sie dann den Wagen mit Schrauben und Unterlegscheiben fest an der Grundelement des Wagens.

Schritt 2:

Montieren Sie die obere Ablage in der richtigen Position, wie in der Abbildung gezeigt, und befestigen Sie sie dann mit Schrauben und Unterlegscheiben.

Schritt 3:

Nehmen Sie den Müllsackhalter und stecken Sie den Drahtklammer in die Löcher, wie in der Abbildung gezeigt.

Schritt 4:

Bringen Sie den Deckel an der richtigen Stelle am Müllsackhalter an, wie in der Abbildung gezeigt. Prüfen Sie, ob sich der Deckel leichtgängig öffnen lässt.

Schritt 5:

Bringen Sie den Sackhalter an der richtigen Stelle auf der oberen Ablage an.

Schritt 6:

Befestigen Sie das Regal unter dem Müllsack und hängen Sie den Müllsack an den Haken des Halters.

Schritt 7:

Bringen Sie schließlich die Auswringeimer in der richtigen Position an, wie in der Abbildung gezeigt.