

# Gebrauchs- und Pflegehinweise für Flachmopps



## **Inhaltstoffe:**

*Zusammensetzung des Garns:*

80 % Baumwolle (BA)

20 % Polyester (PES)

*Zusammensetzung des Stoffes::*

50 % Baumwolle (BA)

50 % Polyester (PES)

oder

100 % Polyester (PES) – Mopps markiert als „PES“

## **Verwendung:**

Die Mopps sind für die tägliche Reinigung aller wasserfesten Bodenbeläge geeignet.

Die richtige Art des Wischens besteht darin, den gewischten Boden mit einer Acht zu markieren.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den passenden Mopphalter für den Mopp verwenden (je nach Art des Aufsatzes und Größe des Mopps). Die Verwendung eines ungeeigneten Mopphalters kann den Mopp beschädigen oder ihn völlig unbrauchbar machen.

Die Verwendung eines zu abgenutzten Mopps oder ungeeigneter Reinigungschemikalien mindert die Qualität der Reinigung.

Die Verwendung des richtigen Reinigungswagens erhöht das Hygieneniveau und die Effizienz des Reinigungsvorgangs.

## **Wartung:**

Der Mopp kann in der Waschmaschine bei bis zu 95°C oder von Hand gewaschen werden.

Wenn Sie den Mopp in der Waschmaschine waschen, waschen Sie ihn in einem "Mopp-Waschbeutel"! Dadurch wird das Risiko, dass der Schmutz die Waschmaschine verstopft, deutlich verringert (dieses Risiko ist bei den ersten Wäschen besonders hoch) und die Lebensdauer des Mopps selbst verlängert.

Setzen Sie den Mopp nicht grundlos chemischen Lösungen aus! Wenn Sie starke chemische Lösungen verwenden, spülen Sie den Mopp immer gründlich mit sauberem Wasser aus oder waschen Sie ihn nach dem Gebrauch, da sich sonst die Lebensdauer des Mopps verkürzen kann.

Lassen Sie den Mopp nach der Arbeit und nach dem Spülen oder Waschen gründlich trocknen, am besten natürlich. (Wenn der Mopp ständig nass bleibt, besteht die Gefahr, dass sich Schimmel auf den Moppfasern bildet). Schütteln Sie nach dem Trocknen Staub und lose Garnteile ab.

## **Hinweis:**

- Der Mopp kann nach der ersten Wäsche leicht einlaufen.

- Während der ersten paar Waschgänge können sich "Klumpen" von Garn und Staub aus dem Mopp lösen.

Die freigesetzte Menge nimmt mit jedem weiteren Waschgang ab. Wenn Sie dieses Phänomen minimieren möchten, bestellen Sie die Version mit allen Schlingen (Full-Loop-Version).

- Bei der Verwendung bestimmter Reinigungs- oder Desinfektionsmittel kann sich der Mopp leicht verfärben. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Funktionalität des Mopps und kann nicht als Grundlage für eine Reklamation dienen.