

Ein Aluminiumstab wird als Aufsatz für diese Halterungen verwendet!

Befestigung der Stange am Mopphalter:

1. Die Überwurfmutter vom Mopphalter abschrauben und den Splint herausziehen.
2. Schieben Sie die Mutter auf die Unterseite der Aluminiumstange, wobei das Gewinde der Mutter nach unten zeigen muss.
3. Führen Sie die Stange in den oberen, freiliegenden Teil des Gelenks ein und sichern Sie sie mit einem Splint. Schrauben Sie die Gelenkmutter auf.

Verwendung:

Achten Sie darauf, dass Sie den passenden Mopphalter verwenden. Die Verwendung eines ungeeigneten Mopphalters kann den Mopp beschädigen oder ihn völlig unbrauchbar machen.

Achten Sie beim Gebrauch und bei der Lagerung darauf, dass die Halterungen nicht an andere Gegenstände stoßen oder herunterfallen!

Der Fransenmopphalter ist in Kombination mit dem Stiel und dem Mop für die tägliche Pflege aller wasserwaschbaren Bodenbeläge geeignet.

Arbeiten mit dem Reinigungsset:

Nehmen Sie den Mopp während der Arbeit nicht aus dem Mopphalter. Verwenden Sie zum Wischen und Auswringen einen Reinigungswagen und eine geeignete Presse.

Arbeitsablauf

1. Den Mopp in einem Eimer mit chemischer Lösung ausspülen/einweichen und in einer Auswringmaschine auswringen. (Vorsicht! Achten Sie beim Auswringen in der Presse darauf, dass der Mopphalter nicht zwischen die Backen der Auswringmaschine gerät! Dadurch könnten die Backen der Presse oder der Mopphalter beschädigt oder zerstört werden).
2. Jetzt ist das Set bereit zum Nasswischen. Kritzeln Sie dazu imaginär Achten auf den Boden. Nachdem Sie einige Meter gewischt haben, wiederholen Sie den Vorgang ab Punkt 1.

Wartung:

Halten Sie alle Gelenke oder beweglichen Teile sauber. Befreien Sie sie regelmäßig von Schmutz, insbesondere von Faserresten, Haaren usw.

Vermeiden Sie plötzliche Stöße oder das Fallenlassen der Halterung! Setzen Sie die Mopphalter nicht dem Frost aus!