

## Gebrauchsanweisung für Abfallbehälter

---

### Sicherheitshinweise für den Gebrauch

Abfallbehälter sind nur zur Aufbewahrung gedacht. Der Behälterbereich sollte den Hygieneanforderungen entsprechen.

Vermeiden Sie es, den Korb in eine feuchte Umgebung zu stellen. Ständige Feuchtigkeit kann zu Oberflächenbeschichtung und Korrosion führen.

Jede mechanische Beschädigung (Kerben, Kratzer) des Korbes kann auf Dauer Rost verursachen.

Der Behälter sollte nicht mehr als  $\frac{3}{4}$  seines Fassungsvermögens gefüllt sein. Dadurch wird die Entleerung erleichtert.


Die Verwendung von Abfallsäcken wird empfohlen. Der direkte Kontakt mit nassen oder chemischen Abfällen kann die Oberfläche des Behälters beschädigen.

**Treteimer** sind nur für den Innenbereich bestimmt. Der Deckel des Behälters wird durch Drücken des Pedals am Boden des Behälters aktiviert.

Wenn der Deckel seine Position nicht ändert, wenn das Pedal gedrückt wird, heben Sie den Deckel des Behälters von Hand an und stellen Sie die Position des Innenbehälters so ein, dass der Metallgriff des Behälters auf der Rückseite des Behälters liegt.

HINWEIS! Betätigen Sie das Pedal nicht mit übermäßiger Kraft, wenn der Deckel verriegelt ist. Dies führt nur zu einer Beschädigung des Tretmechanismus.

### Der „click lock“-Mechanismus verriegelt den Deckel in aufrechter Position



### Mülleimer mit Aschenbecher

Bei der Verwendung von Aschenbechern sollte besonders darauf geachtet werden, dass weggeworfene Zigarettenstummel gelöscht werden. Aschenbecher sollten an Orten aufgestellt werden, die von brennbaren Materialien und Chemikalien entfernt sind. Zum Entleeren des Zigarettenstummel-Behälters nehmen Sie den Deckel des Aschenbechers ab und drehen den Behälter so, dass sich der Inhalt am Boden des Aschenbechers befindet. Nach dem Entleeren des Behälters ist der Deckel wieder aufzusetzen. VORSICHT! Der Behälter darf auf keinen Fall geleert werden, wenn darin Zigarettenstummel angezündet sind.

**HINWEIS!**

Der Korb ist kein Spielzeug! Wegen der Gefahr von Verletzungen am Körper oder des Verschluckens von Kleinteilen dürfen die Behälter nicht von Kindern benutzt werden. Stellen Sie die Behälter wegen der Gefahr des Verschluckens nicht in Räumen auf, in denen sich Kinder aufhalten.

**REINIGUNG UND WARTUNG**

Körbe und ihre Teile aus poliertem Edelstahl - reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Schwamm, der mit einem Edelstahlpflegemittel angefeuchtet ist. Nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch abwischen, um Flecken zu vermeiden.

Lackierte Behälter und deren Teile - reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder einem feuchten Schwamm in Flüssigkeit oder Geschirrspülmittel. Nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch abwischen, um Flecken zu vermeiden.