

Gebrauchsanweisung für den Fahrradständer

Katalognummer: 101528

Lagerung

Lagern Sie den Ständer in einer trockenen Umgebung.

Gebrauch

Der Ständer ist für die meisten gängigen Fahrräder ausgelegt. Die Fahrräder werden mit dem Vorderrad, das in den keilförmigen Spalt zwischen den Bögen des Halters geklemmt wird, in den Träger eingeschoben.

Reinigung

Der Ständer kann mit Wasser oder üblichen nicht scheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Wartung

Der Ständer ist während seiner gesamten Lebensdauer wartungsfrei.

Montage

Verankern Sie den Radhalter an einer vertikalen Gebäudestruktur (Wand, Säule,...) axial in einer Höhe von ca. 350mm. Wir verwenden Verankerungen je nach Art der Baustruktur, Schrauben, Dübel, Anker.

Sicherheit

Stellen Sie das Gestell sorgfältig auf, so dass es den Verkehr und Fußgänger nicht behindert. Der Ständer darf nicht schräg stehen, damit die Fahrräder nicht aus dem Ständer herausfahren können.