ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG DER AUTOMATISCHEN TROMMEL

Dieses Produkt besteht aus sehr langlebigen Materialien. Verfügt über einen Federrückzug, der ein automatisches Aufrollen eines Schlauches/Kabels ermöglicht. Der Schlauch/das Kabel darf nicht bis zur maximalen Länge herausgezogen werden – **MINDESTENS EINE WICKLUNG DES SCHLAUCHES MUSS IMMER AUF DER TROMMEL BLEIBEN**. Die Trommel kann um 180° um die eigene Achse gedreht werden. Ihre Trommel enthält außerdem 1 m Verbindungsschlauch/Kabel.

Installation

Es wird empfohlen, die Trommel in einem Abstand von 0,5 m von der Druckluft-/Strom-/Wasserquelle zu installieren. Enthalten sind auch ein Metallträger und ein Montageset. Dieses Set enthält 2 Stück Schrauben. Die Metallhalterung kann an einer Wand oder auf einer massiven Holzoberfläche installiert werden. Sobald die Trommel installiert ist, schließen Sie den Führungsschlauch/das Kabel an die Druckluftquelle (Kompressor)/Wasser/Strom an.



Verwendung der Trommel

Die Trommel enthält einen hochwertigen Luftschlauch/Wasserschlauch/Kabel.

Wickeln Sie den Schlauch/das Kabel nach Gebrauch immer wieder in die Trommel zurück, um seine Lebensdauer zu verlängern. Es wird empfohlen, den Druck im Schlauch abzulassen, bevor Sie ihn drehen, indem Sie die Druckluft/das Wasser aus dem Schlauch ablassen, die Schnellkupplung lösen und die Luft-/Wasserversorgung abstellen.

Ziehen Sie den Schlauch/das Kabel niemals von der Trommel über die Ecke eines Raumes/Gebäudes. Wickeln Sie zunächst die gewünschte Länge ab und bringen Sie dann den Schlauch/das Kabel an die gewünschte Stelle. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, bringen Sie den abgewickelten Schlauch/das Kabel zurück zur Trommel und lagern Sie ihn, indem Sie ihn in die Trommel wickeln.

Überprüfen Sie immer den Schlauch-/Kabelwickelvorgang und lassen Sie den Schlauch/das Kabel beim Aufwickeln nicht gegen andere Gegenstände rutschen und dass sich der Schlauch/das Kabel nicht spontan aufwickelt und auch nach dem Aufwickeln spontan anhält.

So verwenden Sie Ihren neuen Luftschlauch / Wasserschlauch / Kabel mit der Trommel

Die Trommel funktioniert nach dem Prinzip der Aufwickelkraft des Federrückzuges, der den Schlauch/das Kabel aufwickelt. Ziehen (wickeln) Sie die gewünschte Länge des Schlauches/Kabels von der Trommel ab und die Trommel stoppt und verriegelt sich automatisch. Um die Schlauch-/Kabelaufwicklung zu starten, müssen ca. 30 cm des Schlauches herausgezogen (abgewickelt) werden, wodurch das System entriegelt wird, das die Trommel gegen das Aufwickeln gestoppt hat, und die Schlauch-/Kabelaufwicklung der Trommel startet. Wickeln Sie den Schlauch/das Kabel langsamer auf, das Wickelsystem schichtet den Schlauch/das Kabel dann effizienter auf den Zylinder und nutzt den gesamten Zylinderraum**. LASSEN SIE DEN SCHLAUCH/DAS KABEL NIEMALS SPONTAN AUFWICKELN, OHNE KONTROLLE DER WICKELGESCHWINDIGKEIT.** Sollte ein solches Ereignis eintreten, können sich die Schichten kreuzen, wenn der Schlauch/das Kabel in die Trommel aufgerollt wird, und der Schlauch/das Kabel kann nicht vollständig aufgewickelt werden. Anschließend muss der Schlauch/das Kabel in die hinterste Position zurückgezogen und kontrolliert wieder in die Trommel zurückgewickelt werden. Darüber hinaus werden das Wickelloch und der am Schlauch/Kabel befestigte Anschlag durch unkontrolliertes Aufwickeln irreversibel beschädigt.

Wartung

Reinigen Sie die Trommel nicht, indem Sie sie in ein Wasserbad oder ein Bad mit einer anderen Lösung tauchen. Wenn der Schlauch/das Kabel verschmutzt ist, reinigen Sie ihn/es, bevor Sie ihn/es wieder aufwickeln.

Am besten sollte die Trommel in einem Arbeitsumfeld verwendet werden, wo sie vor hohen Temperaturen und plötzlichen Temperaturschwankungen geschützt ist. Es wird empfohlen, die Trommel im Winter nicht im Freien zu lassen.

Wenn die Trommel nicht verwendet wird, empfiehlt es sich, den Schlauch/das Kabel vollständig in die Trommel aufzuwickeln.

Warnung: Greifen Sie niemals in das Innere der Trommel. Unprofessionelle Eingriffe führen zum Erlöschen der Produktgarantie, sie können das Innere der Trommel ernsthaft beschädigen oder sogar schwere Verletzungen verursachen.