



### KW-TRIO 13044 SCHNEIDER GEBRAUCHSANWEISUNG

**Beachten Sie bei der Verwendung des Schneiders immer die Gebrauchsanweisung, um Beschädigungen zu vermeiden.**

Der Schneider kann Papier, Film und Folie schneiden. Der Schneider bleibt sehr lange scharf, wenn Sie die maximale Höhe des zu schneidenden Materials beachten und Sie werden keine ungeeigneten Materialien (Materialien, die oben nicht aufgeführt sind) schneiden.

Beachten Sie bei der Verwendung von Schneidern folgende Richtlinien:

1. Bewegen Sie den Schneidkopf immer von Anfang bis Ende, nur so kann die maximale Schnittlänge genutzt werden.
2. Geschnittenes Papier sollte auf die markierten Linien gelegt werden.
3. Bewegen Sie den Schneidkopf in einer schnellen, geraden Bewegung und drücken Sie ihn mit der Hand nach unten. Wenn der Schneidkopf in einer langsamen, ungleichmäßigen/wackligen, kreisförmigen Bewegung bewegt wird, werden Sie keinen geraden Schnitt erzielen.
4. Der Schneidkopf kann in beide Richtungen bewegt / geschnitten / werden.

**ACHTUNG :** Die Schneider entsprechen strengen Sicherheitsvorschriften.

**Beschreibung:**

Scheibenschneider für A5-A2-Papier. Er ermöglicht Ihnen, Zeichnungen, Fotos und andere Materialien schnell und genau zu schneiden. Die geschliffene Schnittscheibe ist in einem ergonomisch geformten Kopf montiert, der auf einer Metallstange beweglich ist, und einem Metalltisch. Ein Drucklineal aus Kunststoff ist für Anpressdruck ausgelegt. Maximale Kapazität von 10 Blatt Papier.

TYP	KW-trio13044
Schnittlänge (mm)	580
Schnitthöhe (Blatt 70g)	10
Tischgröße (mm)	580x157
Maximales Format	A2
Anpressdruck	Automat