

Gebrauchsanleitung

101990

IBC-Untergestell 1000L, 1030 x 1230 x 500 mm

Bestimmt für IBC mit den Abmessungen (B×T):	1000 x 1200 mm
Oberflächenbehandlung	Feuerverzinkung
Maximale Tragfähigkeit des Untergestells:	1250 kg
Stärke des Stahlrohrs (mm):	4 mm

Das Untergestell selbst ist für IBC mit einer flachen Unterpalette vorgesehen – Abb. Nr. 1.

Für die Lagerung von stapelbaren IBC, die über eine untere Ausnehmung verfügen, muss ein Abgrenzungsrahmen verwendet werden, der in den Rahmen des Untergestells eingelegt wird – Abb. Nr. 2

WICHTIGE BETRIEBSANWEISUNGEN - unbedingt einhalten!!!

Ein voller IBC-Wassertank mit Ständer kann **bis zu 1150 kg wiegen!!!**

- A) Das Untergestell muss immer **auf einer ebenen und festen Oberfläche** stehen. (Darf niemals auf einem Hang oder Gefälle stehen) – es besteht die Gefahr des Umkippens der gesamten Konstruktion einschließlich des Tanks!
- B) Die Füße des Untergestells müssen auf einem festen Untergrund stehen – **Beton, Verbundsteine, Blocksteine**. Die Füße des Untergestells dürfen niemals auf Gras, Kies oder Erde stehen.
- C) Bitte achten Sie besonders darauf, wenn Sie den Tank mit dem Untergestell platzieren. Bei unsachgemäßer Installation kann eine große Gefahr schwerer Verletzungen bestehen!
- D) DAS UNTERGESTELL MIT DEM CONTAINER SOLLTE NICHT IN REICHWEITE VON KINDERN AUFGESTELLT WERDEN!
- E) IN DEN VOLLEN TANK DARF NICHT EINGESTIEGEN ODER SEINE STABILITÄT AUF ANDERE WEISE BEEINTRÄCHTIGT WERDEN!

Abb. 1



Abb. 2



Zusammensetzung des Untergestells und des IBC-Tanks

