

# Gebrauchsanweisung für Beutelverschleißer

---

Katalognummer: 258051



## Arbeitsablauf

Schieben Sie den Kunststoff-Klebebandhalter nach oben. Schieben Sie das Klebeband auf die Halterung. Ziehen Sie das freie Ende des Klebebands ca. 10 cm heraus. Legen Sie das Band mit der Halterung so ein, dass die Klebeseite nach oben zeigt. Lege nun das freie Ende des Bandes auf das Zahnrad des linken oberen Teils. Fassen Sie den gefüllten Beutel mit einer Hand am gefüllten Teil und mit der anderen Hand am freien Ende. An dem Ort, an dem Sie den Beutel verschließen wollen, drücken Sie die Folie zusammen und ziehen Sie sie durch den Umreifungsschlitz. Wenn Sie das überschüssige Ende der Folie abschneiden müssen, dann führen Sie es durch das Messer.

Das Messer ist ein Austauschteil (Verbrauchsmaterial) und fällt nicht unter die Garantie.

***Achtung: Stecken Sie niemals Ihre Finger oder andere Körperteile in den Messerschlitz!  
Verletzungsgefahr!!!***