

Notfallset

805003

Gebrauchsanleitung

Bestandteile des Notfallsets:

- 1 Stück - Feste Nylontasche mit Reißverschluss, 50 l
- 20 Stück - Saugmatte 40 x 50 cm
- 1 Stück - Saugschlange 7,6 x 120 cm
- 2 Stück - Saugkissen 35 x 45 cm
- 1 Stück - Schutzhandschuhe
- 3 Stück - Entsorgungssäcke
- 3 Stück - Kabelbinder

Aufbewahrung: Bewahren Sie das Notfallset vorzugsweise in einem Innenraum auf, um seine Lebensdauer zu verlängern.

Allgemeines Vorgehen bei einem Notfall:

1. Beurteilen Sie das Risiko einer Leckage und berücksichtigen Sie mögliche Gefahren oder Folgen.
 2. Mithilfe der Tabelle zur Identifizierung von Leckagen bestimmen Sie die Art und Quelle des ausgelaufenen Materials.
 3. Schützen Sie sich, indem Sie die für die jeweilige Situation geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) verwenden. Wenn die Quelle oder das Material nicht identifiziert werden kann, ist das Schlimmste anzunehmen.
 4. Sichern oder begrenzen Sie die Flüssigkeit und dichten Sie die Abflüsse mit Saugsperrern ab. (Auch „Schläuchen“, „Schlängel“ oder „Schlangen“ genannt)
 5. Kontrollieren Sie Leckagen indem Sie Ventile schließen, beschädigte Behälter drehen und Lecks abdichten, sofern dies möglich und sicher ist.
 6. Reinigen Sie ausgelaufene Stoffe oder Flüssigkeit mit den Absorptionsmitteln, die in diesem Leckage-Notfallset enthalten sind.
 7. Entsorgen Sie verbrauchte oder kontaminierte Absorptionsmittel und ausgelaufene Flüssigkeiten in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
 8. Dekontaminieren Sie alle Geräte und wiederverwendbaren Produkte in diesem Set ordnungsgemäß und sicher, bevor Sie sie erneut verwenden.
 9. Füllen Sie die bei den Aufräumarbeiten verwendeten Materialien und Sicherheitsausrüstungen wieder auf.
- Siehe die Liste der Substanzen in diesem Set.