

560010

Technisches Merkblatt und Bedienungsanleitung**Übersetzung der Bedienungsanleitung****UHSP 120 + RD – UNIVERSAL NOTFALLSET + RD 10****Bestandteile des Notfallssets:**

- 50 Stk. – Universalmatte URSOP 5040
- 5 Stk. – Universalschlange UHT 20120
- 5 Stk. – Universalkissen UPT 203035
- 2 Stk. – Entsorgungssäcke OPM 70110
- 1 Stk. – Schutzbrille VHS 01
- 1 Stk. – Schutzhandschuhe VHS 02
- 1 Stk. – Atemschutzmaske VHS 03
- 1 Stk. – Aufkleber „Notfallset“ VHS 05
- 2 Stk. – Aufkleber „GEFÄHRLICHER ABFALL“ VHS 07
- 1 Stk. – Dichtungsmasse TT D500
- 1 Stk. – loses Sorptionsmittel RD 10
- 1 Stk. – Besen- und Kehrschaufel-Set VHS 09
- 1 Stk. – Gelbe Mülltonne 120 l – PPZL 120

Sorptionkapazität: 119 Liter

Aufbewahrung:

Das Notfallset sollte vorzugsweise in Innenräumen gelagert werden, um seine Lebensdauer zu verlängern. Es kann auch im Außenbereich bei Temperaturen zwischen +30 °C und -20 °C gelagert werden.

Verwendungsdauer:

Das Verfallsdatum bezieht sich nur auf die Dichtungsmittel, die Haltbarkeit ist auf der Verpackung angegeben.

Allgemeines Vorgehen im Notfall:

- 1) Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend gegen auslaufende Flüssigkeit geschützt sind. Das Notfallset enthält grundlegende Schutzausrüstung: Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Atemschutzmaske.
- 2) Verhindern Sie weiteres Auslaufen von Flüssigkeit mit der Dichtungsmasse TT D500. Nehmen Sie nach dem Öffnen der Verpackung die Dichtungsmasse in ausreichender Menge aus der Verpackung, um die Öffnung, aus der die Flüssigkeit ausläuft, abzudichten. Formen Sie die Dichtungsmasse zu einer Kugel. Drücken Sie die geformte Dichtungsmasse mit angemessener Kraft in und um die Öffnung.
- 3) Um das Eindringen von Flüssigkeit in die Kanalisation zu verhindern, dichten Sie den nächstgelegenen Kanaleinlauf unterhalb der Unfallstelle ab (Sie können Kanalstopfen verwenden, wenn diese Teil des Unfallsets sind, oder Sie verwenden Matten und Schlangen).
- 4) Begrenzen Sie die ausgelaufene Flüssigkeit mit Schlangen.
- 5) Nehmen Sie die ausgelaufene Flüssigkeit mit Matten und Kissen auf. Sie können auch loses Sorptionsmittel RD 10 verwenden, das Sie dann mit Besen und Kehrschaufel (im Notfallset enthalten) auffegen.
- 6) Legen Sie gebrauchte Sorptionsmittel in PE-Säcke und entsorgen Sie sie dann entsprechend den örtlichen Vorschriften. Die Entsorgung gebrauchter Sorptionsmittel richtet sich nach den Eigenschaften der absorbierten Flüssigkeiten. Es wird empfohlen, die Abfälle an ein Unternehmen zu übergeben, das für die Entsorgung gefährlicher Abfälle zuständig ist. Sie können das Notfallset anhand der obigen Liste vervollständigen, die auch die Bestellnummern für die einzelnen Komponenten enthält.