

Technisches Merkblatt und Bedienungsanleitung

Übersetzung der Bedienungsanleitung

OHPK – Öl-Notfallset Plastikeimer



Bestandteile des Notfallsets:

- 10 Stk. – Ölbindematte ORSOP 5040
- 1 Stk. – Ölbindeschlange OHS 20120
- 1 Stk. – Ölbindekissen OPS 203321
- 1 Stk. – Entsorgungssäcke OPM 70110
- 1 Stk. – Schutzbrille VHS 01
- 1 Stk. – Schutzhandschuhe VHS 02
- 1 Stk. – Atemschutzmaske VHS 03
- 1 Stk. – Dichtungsmasse TT D500
- 1 Stk. – Aufkleber „Notfallset“ VHS 05
- 1 Stk. – Aufkleber „GEFÄHRLICHER ABFALL“ VHS 07
- 1 Stk. – Kunststoff-Eimer mit dicker Wand VHS 08

Sorptionkapazität: 20,2 Liter

Aufbewahrung:

Das Notfallset sollte vorzugsweise in Innenräumen gelagert werden, um seine Lebensdauer zu verlängern. Es kann auch im Außenbereich bei Temperaturen zwischen +30 °C und -20 °C gelagert werden.

Verwendungsdauer:

Das Verfallsdatum bezieht sich nur auf die Dichtungsmittel, die Haltbarkeit ist auf der Verpackung angegeben.

Allgemeines Vorgehen im Notfall:

- 1) Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend gegen auslaufende Flüssigkeit geschützt sind. Das Notfallset enthält grundlegende Schutzausrüstung: Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Atemschutzmaske.
- 2) Verhindern Sie weiteres Auslaufen von Flüssigkeit mit der Dichtungsmasse TT D500. Nehmen Sie nach dem Öffnen der Verpackung die Dichtungsmasse in ausreichender Menge aus der Verpackung, um die Öffnung, aus der die Flüssigkeit ausläuft, abzudichten. Formen Sie die Dichtungsmasse zu einer Kugel. Drücken Sie die geformte Dichtungsmasse mit angemessener Kraft in und um die Öffnung.
- 3) Um das Eindringen von Flüssigkeit in die Kanalisation zu verhindern, dichten Sie den nächstgelegenen Kanaleinlauf unterhalb der Unfallstelle ab (Sie können Kanalstopfen verwenden, wenn diese Teil des Unfallsets sind, oder Sie verwenden Matten und Schlangen).
- 4) Begrenzen Sie die ausgelaufene Flüssigkeit mit Schlangen.
- 5) Nehmen Sie die ausgelaufene Flüssigkeit mit Matten und Kissen auf.
- 6) Legen Sie gebrauchte Sorptionsmittel in PE-Säcke und entsorgen Sie sie dann entsprechend den örtlichen Vorschriften. Die Entsorgung gebrauchter Sorptionsmittel richtet sich nach den Eigenschaften der absorbierten Flüssigkeiten. Es wird empfohlen, die Abfälle an ein Unternehmen zu übergeben, das für die Entsorgung gefährlicher Abfälle zuständig ist. Sie können das Notfallset anhand der obigen Liste vervollständigen, die auch die Bestellnummern für die einzelnen Komponenten enthält.