

Montageanleitung- Traversenbank Smile

Katalognummer: 300326 – 300361

Die Rückenlehnen an Gestell aufsetzen



Schraube M 6x20-2x-verbindet der Sitz und Gestell

Inbus M8x12-4 Stk.+Unterlegscheibe 8,4-Verbindung -
Kragen zu Gestell und zu Tischleinhalter

Inbus Schraubendreher M6x20- 4 Stk-verbindet der
Tischleinhalter und das Tischlein

**VORSICHT auf den Kragen immer den Inbus M8x12 benutzen, sonst kann sich der Sitz
beschädigen.**

Teile:

1. Gestell 2 Stk.
2. Kunststoffstöpsel mit Gewinde 4 Stk.
3. Stellschrauben 4 Stk.
4. Stange mit Gewinde 2 Stk.
5. sechseckige Mutter 4 Stk.

6. Verlängerungsstück von Steg 2 Stk.
7. Befestigungs Teil vom Gestell 2 Stk.
8. Walzmutter 4 Stk..
9. Träger 1 Stk.
10. Inbus Schlüssel 1 Stk.
11. Kunststoffstöpsel 2 Stk.

Montageanleitung- Gestell mit dem Träger

1. Schlagen Sie ganz vorsichtig die Kunststoffstöpsel(2) in Gestell(1).
2. Schrauben Sie Stellschrauben(3) mit Kunststoffstöpsel zu.(2)
3. Auf die Stangen mit Gewinde(4) schrauben Sie die sechseckige Mutter(5).
4. Die Stangen(4) durch den Gestell(1) und der Verlängerungsstück(6) von Steg stecken.
5. Führen Sie ein Profil mit einer Überlappung von 10 bis 20 mm in das Loch ein und ziehen Sie es mit einem Plastikstopfen mit einem Inbusschlüssel fest und schließen Sie es(11).
6. Befestigen Sie die anderen Teile der Bank am montierten Gestell.

