

Gebrauchsanweisung - Alu-Sackkarre mit Klappschaufel

Katalognummer: 186279, 186280



Beschreibung

- Leichtes Aluminium-Rudel mit ergonomischen Griffen, das weniger als 9 kg wiegt
- Konzipiert für die Handhabung von Lasten bis zu 200 kg
- Die Deichsel hat Seelenräder mit 260 mm Durchmesser - ausgestattet mit Nadellagern
- Ergonomische Griffe sind mit Handläufen ausgestattet, die vor Handverletzungen schützen

Gebrauchsanweisung

Alu-Sackkarre mit Klappschaufel / Manuelles Handhabungsgerät / konzipiert für den Transport von formgerechten Lasten bis zu den angegebenen maximale Tragfähigkeit. Für Lasten - Lasten mit einem

Gewicht von mehr als 50% der maximalen Tragfähigkeit - empfehlen wir Folgendes die Last auf die Struktur des Ruders, wodurch das Risiko einer Verformung der Ruderstruktur ausgeschlossen wird.

Achtung – Warnung für das Aufpumpen von Zwillingsrädern mit Kunststoffscheibe - Für Raddesign bei einer Kunststoffscheibe darf der Druck des Radschlauches den angegebenen Wert von 2,0 bar/1 bar = 100 kPa nicht überschreiten.

Wartung – Die Wartung erfolgt durch Schmieren der Wälzlager mit K2K-30 Petroleum Jelly. Für optimale Betrieb und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, halten wir den vorgeschriebenen Druck in den Reifen aufrecht.