

Bedienungsanleitung für Stahlbandabwickler

Katalognummer: 101342, 101344, 101828



Lagerung

Lagern Sie den Abwickler bei Temperaturen bis zu 50 °C in einer trockenen Umgebung, insbesondere bei Kunststoffteilen.

Betrieb

Der Abwickler für Stahlband 101342 ist einer der einfachsten Abwickler. Der Doppelrahmen ist mit drei Nylon-Riemenscheiben ausgestattet, um eine Rolle mit Bandbreite 20 mm aufzunehmen. Der Abwickler ist mit Pulverlack RAL 5005 beschichtet und für den Innenbereich konzipiert. Der Griff an der Oberkante dient zum Tragen.

Das Band wird so eingeführt, dass das freie Ende gegen die obere Rolle gezogen und die Spule dagegen gedrückt wird. Die Stahlbox an der Seite des Abwicklers dient zum Einklemmen und Abstellen der Umreifungsmaschine.

Reinigung

Der Abwickler kann mit einem feuchten Tuch mit leichtem Reinigungsmittelzusatz abgewischt werden. Verwenden Sie niemals organische Lösungsmittel.

Wartung

Der Abwickler ist völlig wartungsfrei.

Sicherheit

Es ist verboten, den Abwickler für andere als die hier angegebenen Zwecke zu verwenden. Achten Sie bei der Handhabung auf die losen Enden des Bandes. Beim Abwickeln des Endes der Spule besteht die Gefahr, dass sie sich stark entrollt und mit dem freien Ende auf den Arbeiter trifft.