

## ANLEITUNG ZUR INSTALLATION VON MERIDA-BEHÄLTERN UND -SPENDERN

Universelle Anleitung für mehrere Modelle.

1. Nach dem Auspacken jedes Behälters oder Spenders der Marke Merida finden Sie in der Verpackung den Schlüssel zum jeweiligen Produkt und ein Montageset zur Befestigung an der Wand.



2. Sie öffnen den Behälter (Spender), indem Sie den Schlüssel in das entsprechende Loch oben am Gerät stecken und den Schlüssel nach unten drücken. Dann kann die Vorderseite des Spenders zu Ihnen hin heruntergeklappt werden.

3. Nach dem Öffnen des Spenders finden Sie auf der Rückseite Löcher, die zum Aufhängen des Spenders an der Wand dienen (\*rot markiert). Wir empfehlen, diese Löcher an der Wand anzuzeichnen. Anschließend bohren Sie die markierten Löcher, schlagen die Dübel ein und schrauben Sie die Rückseite des Spenders mit den beiliegenden Schrauben an der Wand fest. Nach Einlegen des entsprechenden Verbrauchsmaterials und Schließen des Spenders durch Hochklappen der Vorderseite ist der Spender einsatzbereit.



**\*Hinweis: Die Position der Aufhängelöcher kann je nach Behälter- oder Spendertyp variieren**